

Monteringsguide

49-150 Städvagn Cleanware Metodvagn

Skrivsatsen till
basvagnen innehåller

- 1** 4 st Insexskruv 8 x 60
- 2** 4 st Insexskruv 6 x 12
- 3** 2 st Insexskruv 6 x 20
- 4** 2 st Insexskruv 6 x 25
- 5** 4 st mutter M6

Medföljande Verktyg

Insexnyckel 5 och 6 mm

Plåtnyckel

